



- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż,
- Przewody należy prowadzić w tytku w przypadku ścian murowanych i tynkowanych, bądź w listwach elektroinstalacyjnych i korytach kablowych,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniu wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi,
- Ostateczną lokalizację łączników i łączników uzgodnić z Kierownikiem obiektu na etapie wykonawstwa,

FAZA					PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
ZESPOL PROJEKTOWY									
PROJEKTANT		IMIE I NAZWISKO			NR UPR.		PODPIS		
mgr inż.		ROBERT GRODZKI			PDL/0101/POE/06				
INSTAL. ELEKTR.		mgr inż.							
WSPOLPRACA		MATEUSZ WOSZCZENKO							
SKALA: 1:50		DATA: 31-08-2018			NR RYS. 1		INDEX. F		STR.